

# Monteringsanvisning

## ”Fasta sidor”

## ”Påhängslådor”

(Endast HEAVY 600 släde)



### Medföljande monteringskomponenter:

- Försänkt bult M6 10st
- M6 mutter 10st
- Distanser 4st
- Brickor (tjocka för distans) 2st (alt 4st tunnare)
- Nitar och brickor för fastsättning främre och bakre stöd
- Nitar och brickor för fastsättning frontplåt
- (vid leverans av lådor levereras även M6 vagnsbultar + muttrar för fastsättning av lådor, och Nitar+Brickor för hopsättning av lådor)

### Verktyg och övrigt som används under monteringen:

- Verktyg för åtdragning av M6 mutter + skruv

**(OBS det är enklast att montera detta tillbehör om slädens underrede inte är monterat i bil)**

Vid frågor eller synpunkter kontakta DEMA:

[Info@demaindustries.se](mailto:Info@demaindustries.se)

070-2214499

[www.demaindustries.se](http://www.demaindustries.se)

Mvh  
Daniel Eriksson  
DEMA AB

